

ДЛЯ РЕМОНТА



ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ КОВРОВ

OKlent



**Защитит от разливов
красок и жидкостей**



**Отсутствие затрат
на химчистку**



**Легко клеить
на неровную поверхность**



**Защитит от строительного
мусора и пыли**



**ЗАЩИТИТ
КОВРОЛИН
В ВАШЕМ АВТО!**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ВАЖНО!

Пожалуйста, полностью оцените продукт, протестировав его перед использованием:

Протестируйте пленку в течение 48 часов на небольшом участке, чтобы убедиться в отсутствии повреждений волокон ковра.

Пленка предназначена только для синтетических ковров, НЕ используйте на стеклянных или мраморных поверхностях.

Перед нанесением пленки убедитесь, что поверхность чистая и сухая.

НЕ оставляйте это средство защиты на месте более чем на 30 дней.

НЕ наносите на влажную поверхность, это предотвратит испарение влаги и может привести к обесцвечиванию волокон ковра, переходу клея.

НЕ храните и не используйте при температуре выше 25°C или ниже 5°C.

НЕ используйте в условиях повышенной влажности.

Продукт следует хранить при комнатной температуре за 24 часа до нанесения.

Простые шаги по нанесению. Найдите начало пленки. Положите пленку липкой стороной вниз на ковровое покрытие, слегка надавите на верхнюю часть пленки, раскатывая ее до нужной длины. Разрежьте с помощью ножа.

Для удаления просто приподнимите пленку за край, снимите и выбросьте.



**НАНОСИТСЯ
ОДНИМ
ЧЕЛОВЕКОМ!**



**ЗАЩИТИТ ОТ
ВСЕХ ВИДОВ
ПЯТЕН И ГРЯЗИ!**